

Rider exterior 2018



CANAL	INSTRUMENTO	MICROFONÍA	OBSERVACIONES
1	Batería (Bombo)	Shure Beta 52A	Pie de micro
2	Batería (Caja arriba)	Shure SM 57	Pie de micro
3	Batería (Caja abajo)	Shure SM 57	Pie de micro
4	Batería (Hit Hat)	AKG C451	Pie de micro
5	Batería (Timbal Base)	Shure SM 57	Pinza
6	Batería (Timbal Medio)	Shure SM 57	Pinza
7	Batería (Timbal Alto)	Shure SM 57	Pinza
8	Batería (Overhead L)	Shure SM81	Pie de micro
9	Batería (Overhead R)	Shure SM81	Pie de micro
10	Bajo eléctrico	D.I box	
11	Teclado Left	D.I box	
12	Teclado Right		
13	Guitarra acústica	D.I box	
14	Acordeón cromático	C-416 PP AKG	Melodía
15	Acordeón cromático	C-416 PP AKG	Bajos
16	Acordeón diatónico	C-416 PP AKG	Melodía
17	Acordeón diatónico	C-416 PP AKG	Bajos
18	Violín	Piezoeléctrico	Previo equalizador Pro-EQ Platinum de Fishman. Propiedad del músico
19	Gaita re	Shure SM 58	Pie de micro
20	Instrumentos eléctricos/midi	D.I box	
21	Voz 1	Shure SM 58	Pie de micro
22	Voz 2	Shure SM 58	Pie de micro

Rider exterior 2016



Tomas de corriente para músicos en el escenario

Base de enchufes de 220v

Monitoraje in ear

Cada músico lleva su equipo in ear (2 inalámbricos y 3 cableados)

Contacto para rider: **Manuel**

Tlf. Móvil: 646951998

E-mail: manuelcaridad@birimbao.net

FONDO ESCENARIO

CHEMA

ALBERTO

TARIMA

TARIMA

PIANO

BAJO

BATERÍA

Canal: 11 y 12

Canal: 10

Canal: 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9



220v



220v

MANUEL

MANOLO

PEPE

VIOLÍN

Canal: 18

GUITARRA
ACUSTICA

Canal: 13

ACORDEÓN
CROMÁTICO

Canal: 14 y
15

GAITA
RE

Canal: 19

VOZ 1

Canal: 21

ACORDEÓN
DIATÓNICO

Canal: 16 y
17

INSTRUMENTOS
ELÉCTRICOS / MIDI

Canal: 20

VOZ 2
PRESENTAR

Canal: 22



220v



220v



220v

Público